# Représentation graphique Tableau de valeurs

CASIO Graph 35 +



Tracer la courbe représentative de la fonction  $f(x) = x^2 + 4x - 8$  définie sur l'intervalle [-8; 6]. Editer le tableau de valeurs de cette fonction.




### **Définir une fonction**

Touche **MENU**, choisir **GRAPH** puis touche **EXE** Introduire la fonction par exemple en **Y1**.

Valider avec la touche **EXE**.

Utiliser la touche  $X, \theta, T$  pour la variable X.






# Tracer la courbe représentative

Choisir **DRAW** (Touche **F6**).

→ L'écran ci-contre n'est qu'un exemple, il est possible que celui affiché sur votre calculatrice soit différent.



# Régler la fenêtre d'affichage


Instruction V-Window (Touches SHIFT puis F3).

Régler les paramètres comme sur l'écran ci-contre.

Touches A et v pour changer de ligne.

Touche **EXE** puis instruction **DRAW** 





#### Régler les paramètres du tableau de valeurs

Touche MENU, choisir TABLE puis EXE.


Sélectionner RANG (touche F5)

Régler les paramètres comme sur l'écran ci-contre. **Start** : valeur initiale (1<sup>ère</sup> valeur du tableau).

**End**: valeur finale (dernière valeur du tableau).

Pitch: pas du tableau (écart entre deux valeurs successives).


Touche **EXIT** pour revenir à l'écran précédent.




#### Afficher le tableau de valeurs

Sélectionner TABL (Touche F6).

→ Si l'écran n'affiche pas toutes les valeurs souhaitées, on peut se déplacer dans la table à l'aide des flèches.







#### Parcourir une courbe

Instruction  $\overline{\textbf{TRACE}}$  (touches  $\overline{\textbf{SHIFT}}$  et  $\overline{\textbf{F1}}$  ).

Touches ▶ et ◀ pour se déplacer sur la courbe.

L'expression de la fonction ainsi que les coordonnées du point où est situé le curseur sont affichées.





#### Calculer une image


Mode calcul : touche **MENU**, sélectionner **RUN**Touche **VARS** et choisir **GRPH** .(touche **F4**)

Mettre la valeur dont on veut l'image dans la mémoire **X**, par exemple pour l'image de 3 :

Touches  $\boxed{3} \rightarrow \boxed{X,\theta,T}$  puis  $\boxed{EXE}$ .

correspond à la touche de mise en mémoire.

Instruction Y (touche F1) suivie du numéro de la fonction à utiliser (pour notre exemple Y1). Valider avec EXE.




#### Ajouter une fonction

Mode graphique : touche **MENU** choisir **GRAPH** Introduire la nouvelle fonction par exemple en **Y2** Puis **DRAW**].

Le tableau de valeurs est lui aussi mis à jour :

Touche MENU, choisir TABLE puis TABL.

Utiliser les flèches ▶ et < pour se déplacer.



# Choisir les fonctions affichées

Mode graphique : touche  $\boxed{\text{MENU}}$  , choisir  $\boxed{\text{GRAPH}}$ 

Avec les flèches, sélectionner la fonction que vous ne souhaitez plus afficher.


Choisir **SEL** (touche **F1**) pour valider votre choix.


Le signe = doit alors être = et non plus = .

Sélectionner DRAW pour tracer les courbes choisies.

Pour réafficher une fonction, procéder de la même facon.

Le signe = doit de nouveau être = au lieu de =.






On peut faire la même chose dans le mode table : touche **MENU**, choisir **TABLE** 

Sélectionner les fonctions à afficher puis TABL.







## Effacer une fonction

Sélectionner la fonction à effacer, par exemple Y1. Puis instruction DEL (touche F2), et enfin choisir YES (touche F1).







# ⇒ Problèmes pouvant être rencontrés


Problème rencontré	Comment y remédier
Syn ERROR	L'expression de la fonction est mal saisie. Par exemple erreur de variable. Appuyer sur AC/On
Ma ERROR	Vérifier la fenêtre d'affichage.

# ⇒ Compléments

## Régler la fenêtre d'affichage

La fenêtre d'affichage est la partie du plan délimitée par les valeurs **Xmin**, **Xmax**, **Ymin** et **Ymax**.

La distance entre les graduations est définie par **X scale** pour l'axe horizontal et par **Y scale** pour l'axe vertical.



## Représenter une inéquation

Représenter graphiquement le système


$$\begin{cases} x^2 + 4x - 8 \ge 0 \\ 2x + 3 \le 0 \end{cases}$$

Mode GRAPH.


Choisir TYPE (touche F3) puis (touche F6), et  $Y \ge$  (touche F3).. En Y1, saisir  $x^2 + 4x - 8$ ; valider par EXE

Revenir au menu **TYPE**.(touche **F3**) puis  $\triangleright$  (touche **F6**), et l'instruction **Y**  $\leq$  (touche **F4**), saisir 2x+3; valider par **EXE**.

Sélectionner DRAW (touche F6).




# *⇒ Commentaires*



La Casio Graph 35 + dispose de quatre modes graphiques

- $\rightarrow$  **Y** = (graphes de fonctions)
- $\rightarrow$  **r** = (graphes polaires; voir notice)
- → **Parm** (graphes paramétriques ; voir notice)
- → x = c (droites parallèles à l'axe des ordonnées)



- D'autres paramètres de mode affectent le graphe en cours. Ils sont décrits en détail dans la notice chapitre 1. En mode **RUN**, sélectionner SET UP (touches SHIFT MENU).
  - → **Display** (format d'affichage) , qui affecte l'affichage des coordonnées des points du graphe.
  - → Deg, Rad ou Gra: unité d'angle ( degrés ,radians ou grades) affectant l'interprétation de certaines fonctions.
  - → Connected ou Plot : affecte le tracé des fonctions sélectionnées : ligne continue ou affichage de points non reliés.